

# Dělostřelecký radiolokátor SNAR-2

Tuto část návodu si před rozstřiháním rubu ofoťte! Najdete ji i na [www.iabc.cz](http://www.iabc.cz).

## Pokračování ze str. 27

způsobem zpracovat pravou stranu z dílů 50 (5×), 51, 18, 20, 22, 23 a 24. Zkompleťte dva díly 25 a osadte je na vyznačené místo na dílu 7, na který ještě osadte zpracovaný díl 56. Zkompleťte tři díly 37 a osadte je na vyznačená místa na dílech 31 (2×) a 30. Na vyznačená místa na dílu 26 přilepte dva zkompleťované díly 39 a šest zkompleťovaných dílů 38. Dvě zpracované kliky 57 přilepte na vyznačená místa na dílu 2. Zpracujte díl 14, připojte k němu zkompleťovanou vnější část a vyrobenou nosnou plošinu osadte na vyznačené místo na kabině, tj. na díl 2. Na plošinu přilepte zpracovanou bednu 12.

Dokončete otočnou nástavbu. Zkompleťte díly 42, 43, 44 a 45 a dílem 47 oblepte špejli 46. Hotový díl 42 přilepte na vyznačená místa na dílu 41, na díl 42 osadte díl 43 a na něj díl 44. Vytvarujte zkompleťovaný díl 45, vlepte do něj díl 46 (oblepený dílem 47) a pak díl 45 přilepte na vyznačené místo na dílu 43. Samostatně vyrobte dva hasicí přístroje: vytvarujte a uzavřete díl 48 (2×) a z obou stran zakryjte díly 48 (4×). Hotové hasicí přístroje přilepte bodově na stěnu 26 (lepte podle NK 1). Zkompleťte díl 60 (lopata) a přilepte na vyznačené místo na dílu 8.

Model můžete umístit do terénu upraveného na destičce např. z překližky. Z neočíslovaných dílů pak slepte trámy a cihly k dotvoření okolí.

NK2

PŘÍČNÝ ŘEZ VOZIDLEM  
pohled ve směru jízdy

